

מנחת קטיף

1. מפעיל המנחת - מועצה אזורית חבל קטיף
 טלפון מרכזיה: 08-6847233 (לבקש את הקב"ט), או יצחק וייספיש:
 טלפון 08-6847635.

2. מיקום המנחת

א. נ.צ.מ. (מרכז המסלול)

ברשת גיאוגרפית - $31^{\circ}22'07''$ N $34^{\circ}17'40''$ E

ברשת ישראל - 086525 צפון, 082875 מזרח

ב. המנחת ממוקם כ - 2 ק"מ צפונית לחאן יונס וכ - 1 ק"מ מזרחית לקו החוף.

3. גובה המנחת - 107 רגל מעל פני הים.

4. תחום המנחת - האזור המותחם ברדיוס של 3 ק"מ מהנצ"מ, מגובה פני הקרקע עד גובה 1500 רגל (QNH).

5. מסלול (ראה נספח א')

תאורה	סוג	רוחב		אורך		כיוון מגנטי מקורב	כנוי מסלול
		רגל	מטר	רגל	מטר		
גוזניקים	אספלט	75	23	2625	800	127°	13
						307°	31

6. קשר

יש להמצא בקשר עם "חגב" על תדר 124.50 מ"ה לפני נחיתה, המראה, הקפה, ובהצטרפות ועזיבת אזור המנחת.

7. שק הרוח - ראה בתרשים המנחת (נספח א').

8. שרותי מנחת

א. כבוי אש והצלה - בהתאם לרשיון ההפעלה.

ב. תדלוק ואחזקה - אין.

9. חנייה - ראה בתרשים המנחת (נספח א').

10. תוכנית טיסה

- א. תוכנית טיסה תוגש לאישור מודיעין טיס שדה דב, כמפורט בנוהל א - 11 בספר זה.
 ב. נתוני מטאורולוגיה ימסרו ע"י מודיעין טיס בעת אישור תוכנית הטיסה.

11. נוהלי טיסה

- א. המנחת מוגבל לטיסות בכללי טיסת ראיה בלבד.
 ב. שעות פעילות - יום ולילה.
 ג. כל הגבהים המצויינים הינם מעל פני הים, לפי לחץ QNH, אלא אם צויין במפורש אחרת.

12. הקפה

- א. כוון ההקפה - צפונית למנחת, ימנית למסלול 31 ושמאלית למסלול 13.
 ב. גובה ההקפה - 1000 רגל.

13. הצטרפות להקפה ונחיתה

- א. אין לבצע גישה ישירה לנחיתה.
 ב. באישור "חגב" יש לטוס מנקודת דווח גני-טל לכוון המנחת בגובה 1500 רגל, מעבר מעל המסלול והצטרפות לצלע עם הרוח של המסלול בשימוש לפי שק הרוח, תוך הנמכה לגובה 1000 רגל.

14. המראה ועזיבת המנחת

- א. מיד לאחר המראה יש להקים קשר עם "חגב" לקבלת אישור הצטרפות בגני-טל לנתיב CVFR צפונה בגובה 2000 רגל. במידה ולא נוצר קשר עם "חגב" יבוצע הטיפוס לגובה הנתיב צפונה (2000 רגל) תוך שימת לב לתנועה נגדית אפשרית דרומה, בגובה 1500 רגל.

נספחים

- א' - תרשים המנחת
 ב' - נתיבי כניסה ויציאה מהמנחת



